

# 飲食店のダクト火災が急増しています！

厨房設備のレンジフード、換気扇、排気ダクト等に付着した油脂やほこり等は、コンロの火が着火し、ダクト内部を伝わって建物全体に火災が広がる恐れがあります。

## ★ダクト火災を防ぐには！！★


### ダクト等の構造による安全化

- 排気ダクト等の不燃化
- 排気ダクト等と可燃物との離隔
- グリスフィルター等の設置
- 防火ダンパー等の設置

### 維持管理による安全化

- 排気ダクト等の日常点検
- 排気ダクト等の定期清掃

※ 構造や維持管理は、火災予防条例で定められています。



消防局マスコットキャラクター  
ファイ太くん

## 厨房設備の使用、維持管理にご注意！！

飲食店の火災は、火を使用する厨房設備からの出火が半数以上を占めています。

- 調理中はその場を離れない
- 厨房設備とその周囲は常に清潔にしましょう
- コンロの周囲に可燃物を置かない
- 排気ダクト等の日常点検及び定期清掃をしましょう
- すぐ使えるように近くに消火器を置きましょう

お問い合わせは、最寄りの消防機関へ ※月～金曜日（祝日を除く）午前9時から午後5時まで

各消防署連絡先	中央消防署予防課 092-524-1501	早良消防署予防課 092-821-0245
東消防署予防課 092-683-0119	南消防署予防課 092-541-0219	西消防署予防課 092-806-0642
博多消防署予防課 092-475-0119	城南消防署予防課 092-863-8119	

福岡市消防局ホームページ アドレス <http://119.city.fukuoka.lg.jp>