

# カセットボンベ 取り扱いに注意!!



## <使い方 大丈夫!?!>

【事例1】 カセットコンロで鍋の調理中に、カセットボンベが破裂し、怪我をした。

【原因】 カセットコンロにボンベ部分を覆うような大きな鍋を載せて使用していたため、ボンベが過熱されて容器が破裂し、噴出した可燃性ガスに引火した。


【対策】 **カセットコンロのボンベ部分を覆うような大きな調理器具（鉄板、鍋など）を使用しない。**



【事例2】 電気コンロの上に、カセットコンロを置いて使用していたところ、カセットボンベが破裂し、怪我をした。

【原因】 間違って電気コンロの電源を入れてしまい、カセットボンベが過熱されて容器が破裂した。

【対策】 **カセットコンロ及びカセットボンベは、電気コンロの上や火気の近くなど過熱されるような場所では使用しない。保管しない。**



## <廃棄方法 大丈夫!?!>

【事例】 カセットボンベの廃棄のため、キッチンでカセットボンベの穴あけ作業を行った後、コンロに火をつけた際に出火し、怪我をした。

【原因】 カセットボンベ穴開け作業で放出した可燃性ガスがシンクに滞留し、コンロの火が引火した。

【対策】 **火の気のない風通しのよい場所で中身を出し切って捨てる。**



## カセットボンベやエアソール缶のごみ出しルールについて

福岡市では、平成27年12月1日から「火気のない風通しのよい場所でガス抜きキャップで中身を出し切り燃えないゴミとして排出（穴開け不要）」となっています。

火の用心  
ことばを形に  
習慣に

(2017年度 全国統一防火標語)

福岡市消防局  
マスコットキャラクター  
ファイ太くん



【問い合わせ先】

福岡市消防局予防部予防課  
電話：092-725-6672